
STEERING HANDLE - CABLE TX650A/XS




Ref. No.	Part Number	Description	A	B
1	447-26111-00-00	HANDLE	1	1
2	235-26241-10-00	GRIP, left (A)	1	
	341-26241-00-00	GRIP, left (B)		1
	235-26241-00-00	GRIP, left (A)	1	
3	371-83973-01-00	SWITCH, handle 3 left	1	1
0-1	447-82910-00-00	LEVER HOLDER ASS'Y, left (A/B)	1	1
4	341-82911-00-00	. HOLDER, lever left	1	1
5	583-83912-10-00	. LEVER, left	1	1
6	97303-06020-00	. BOLT (91203-06020)	1	1
7	214-83913-00-00	. COLLAR, lever	1	1

TX650A/XS650

8	90109-06103-00	. SCREW, lever fitting	1	1
9	92903-06100-00	. WASHER, spring	1	1
10	95301-06700-00	. NUT, hexagon	2	2
11	447-83963-01-00	SWITCH, handle 3 right	1	1
12	306-26242-10-00	GRIP, right (A)	1	
	341-26242-01-00	GRIP, right (B)		1
	306-26242-00-00	GRIP, right (A)	1	

TX650A/XS650B



Ref. No.	Part Number	Description	A	B
13	256-26243-00-00	TUBE, guide	1	1
14	341-26393-00-00	HOLDER, wire guide	1	1
15	447-26311-00-00	WIRE, throttle 1	1	1
16	447-26312-00-00	WIRE, throttle 2	1	1
17	90468-15009-00	CLIP (207-26391-00)	1	1

TX60A/XS650

18	447-26335-00-00	WIRE, clutch	1	1
19	90123-08046-00	BOLT, adjusting	1	1
20	90179-08148-00	NUT (90179-08041)	1	1
21	90338-09012-00	PLUG (341-26329-00)	1	1
22	256-26290-10-00	BACK MIRROR ASS'Y, left	1	1
23	256-26290-00-00	BACK MIRROR ASS'Y, right	1	1

TX650A/XS650B