
STARTING MOTOR TX650A/XS650B/C



Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	306-81800-12-00	ELECTRIC MOTOR ASS'Y	1	1	1
2	306-81850-11-00	. ARMATURE	1	1	1
3	306-81811-10-00	. BRUSH 1	1	1	1
4	306-81812-10-00	. BRUSH 2	1	1	1
5	306-81825-10-00	. COVER, electric motor 1	1	1	1
6	93101-17047-00	. OIL SEAL (S-17-28-8)	1	1	1
7	306-81827-10-00	. O-RING	2	2	2
8	306-81893-10-00	. WASHER, special	1	1	1
9	306-81828-10-00	. WASHER, thrust 1	1	1	1
10	306-81826-10-00	. COVER, electric motor 2	1	1	1
11	306-81829-10-00	. WASHER, thrust 2	2	2	2
12	306-81862-10-00	. CAP	1	1	1
13	306-81823-10-00	. SCREW, special	2	2	2
14	98701-04010-00	. SCREW, flat head	2	2	2
15	306-81840-10-00	. HOLDER, brush	1	1	1
16	90109-08393-00	BOLT	2	2	2
17	97321-08035-00	BOLT, hexagon	2	2	2
18	92903-08100-00	WASHER, spring	4	4	4
19	92903-08200-00	WASHER, plain	4	4	4