

CAMSHAFT - CHAIN TENSIONER TX650A/XS650



Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C	Rer
	0-1447-12170-00-00	CAMSHAFT ASS'Y (36T)	1	1		
1		. SHAFT, cam	1	1		N
2		. SPROCKET	1	1		N
3	90386-12093-00	. BUSHING, breaker shaft (256-11154-00)	2	2		
4	256-11155-00-00	. SEAL, labyrinth	2	2		
5	93316-00504-00	BEARING (16005 special)	4	4		
6	93101-25044-00	OIL SEAL (S-25-40-6)	2	2		
7	256-11156-00-00	SHAFT, breaker	1	1		
8	93603-07073-00	PIN, dowel (3-7)	3	3		
9	95301-06600-00	NUT, hexagon	2	2		
10	92903-06100-00	WASHER, spring	2	2		
11	447-12220-00-00	GUIDE, stopper 2	1	1		
12	90149-06009-00	BOLT (256-12248-00)	2	2		
13	92503-06015-00	SCREW, pan head	2	2		
14	92903-06100-00	WASHER, spring	2	2		
15	306-12213-02-00	GASKET, tensioner case (306-12213-01)	1	1		
16	447-12211-00-00	HOLDER, tensioner	1	1		
17	97303-06020-00	BOLT, hexagon (97303-06018)	4	4		
18	92903-06200-00	WASHER, plain	6	6		
19	447-12217-00-00	ROD	1	1		

TX650A/XS650B



Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C	F
20	90501-14095-00	SPRING (341-12216-00)	1	1		
21	341-12232-01-00	DAMPER.....	1	1		
22	90109-18306-00	BOLT (447-12228-00)	1	1		
23	90170-18103-00	NUT, lock (256-12218-00)	1	1		
24	90430-30051-00	GASKET (256-12214-00)	1	1		
	93210-32172-00	O-RING (2.4-31.5) (B)		1		
25	341-12212-02-00	CAP (256-12212-01)	1	1		
26	256-12231-01-00	GUIDE, stopper 1	1	1		

TX650A/XS650B

27	90430-06014-00	GASKET (256-11396-00) ...(A)	2			
	90430-06014-00	GASKET (256-11396-00) ...(B)		1		
28	94562-19106-00	CHAIN (DK219FT-106L).....	1	1		
29	94662-19001-00	. JOINT, chain.....	1	1		
30	256-81653-10-00	GOVERNOR ASS'Y	1	1		
31	256-81651-10-00	CAM.....	1	1		
32	447-81620-10-00	BREAKER PLATE ASS'Y.....	1	1		
33	256-81621-11-00	. CONTACT BREAKER	2	2		
34	256-81631-10-00	. LUBRICATOR	2	2		
35	256-81615-10-00	. WIRE, lead 1	1	1		
36	90109-06019-00	BOLT (256-12249-00)	2	2		
37	256-81654-10-00	SPRING, governor ass'y	2	2		M